

Wysokość 84 mm

System szuflad Sevrollbox Slim – instrukcja montażu



<p>Elementy zestawu</p> <p>UWAGA! Zestaw nie zawiera wkrętów</p>		<p>Wymiary cięcia płyty 16 mm</p> <p> B Ścianka tylna 68 LW - 87 mm NL: 270 (mm) 300 350 400 450 500 550 A - dno szuflady B - ścianka tylna LW - szerokość wewnętrzna korpusu NL - długość nominalna szuflady </p>		<p>Regulacja frontu szuflady</p> <p> Regulacja boczna w zakresie ±1,5 mm Regulacja w pionie w zakresie ±2 mm Blokowanie </p>		
<p>Wymagana przestrzeń</p>	<p>Wymiary montażowe frontu szuflady</p>	<p>Wymiary montażowe ścianki tylnej</p>	<p>Zakładanie / zdejmowanie zaślepki</p>		<p>Demontaż frontu szuflady</p> <p>Przy zwalnianiu zaczepów frontu zwrócić uwagę na prawidłowy kierunek obrotu śruby</p>	
<p>Mocowanie prowadnicy</p> <p> Prowadnica NL: 270, 300, 350, 400, 450 Prowadnica NL: 500, 550 Minimalna głębokość korpusu: (NL + 3 mm) Szuflada z frontem nakładanym Front szuflady nakładany Uwaga: w szufladach z frontami wpuszczanymi prowadnicę należy dodatkowo cofnąć o grubość frontu! </p>			<p>Wsunięcie szuflady</p> <p>„klik”</p>		<p>Dla ułatwienia montażu (zwłaszcza przy frontach nakładanych) prowadnicę można wysunąć i trzymając za dolny wypust, ręcznie zatrzasknąć korpus szuflady</p> <p>„klik”</p>	
<p>Montaż szuflady</p> <p>Gdy dno szuflady po włożeniu w gniazdo ma zbyt duży luz, można użyć dodatkowych podkładek dystansowych dołączonych do opakowania</p>			<p>Wysunięcie szuflady</p> <p>odblokować prowadnicę</p>		<p>Wzmocnienie szuflady</p> <p> Szufladę o szerokości >600 mm zaleca się dodatkowo wzmocnić: A – przykręcając dno szuflady do tylnej ściany trzema wkrętami 3,5x30 B – przykręcając dno szuflady do frontu kątownikiem mocującym stalowym (40343) i wkrętami 3,5x13 </p>	