

Wysokość 116 mm

System szuflad Sevrollbox Slim – instrukcja montażu



<p>Elementy zestawu</p> <p>UWAGA! Zestaw nie zawiera wkrętów</p>		<p>Wymiary cięcia płyty 16 mm</p> <p>NL: 270 (mm) 300 350 400 450 500 550</p> <p>A – dno szuflady B – ścianka tylna</p> <p>LW – szerokość wewnętrzna korpusu NL – długość nominalna szuflady</p>		<p>Regulacja frontu szuflady</p> <p>Regulacja boczna w zakresie $\pm 1,5$ mm Regulacja w pionie w zakresie ± 2 mm Blokowanie</p>		
<p>Wymagana przestrzeń</p>	<p>Wymiary montażowe frontu szuflady</p> <p>Do dokładnego wyznaczenia położenia otworów montażowych zaleca się stosować szablon Sevroll: - do montażu zaczepów frontów (5338) - do montażu prowadnic Sevrollbox (5337)</p>		<p>Wymiary montażowe ścianki tylnej</p>			
<p>Mocowanie prowadnicy</p> <p>Minimalna głębokość korpusu: (NL + 3 mm)</p> <p>Szuflada z frontem nakładanym</p> <p>Front szuflady nakładany</p> <p>Uwaga: w szufladach z frontami wpuszczanymi prowadnicę należy dodatkowo cofnąć o grubość frontu!</p>			<p>Zakładanie / zdejmowanie zaślepki</p>		<p>Demontaż frontu szuflady</p> <p>Przy zwalnianiu zaczepów frontu zwróć uwagę na prawidłowy kierunek obrotu śruby</p>	
<p>Montaż szuflady</p> <p>Gdy dno szuflady po włożeniu w gniazdo ma zbyt duży luz, można użyć dodatkowych podkładek dystansowych dołączonych do opakowania</p> <p>Góra Dół</p>			<p>Wsunięcie szuflady</p> <p>1 „klik” 2</p>		<p>Dla ułatwienia montażu (zwłaszcza przy frontach nakładanych) prowadnicę można wysunąć i trzymając za dolny wypust, ręcznie zatrzasknąć korpus szuflady</p> <p>1 „klik” 2</p>	
<p>Wysunięcie szuflady</p> <p>1 odblokować prowadnicę 2 wyjąć szufladę</p>			<p>Wzmocnienie szuflady</p> <p>8 mm</p> <p>>600 mm</p> <p>Szufladę o szerokości >600 mm zaleca się dodatkowo wzmocnić: A – przykręcając dno szuflady do tylnej ściany trzema wkrętami 3,5x30 B – przykręcając dno szuflady do frontu kątownikiem mocującym stalowym (40343) i wkrętami 3,5x13</p>			