

Wysokość 96* / 134** / 181*** mm

Szuflada PLATINIUM - 18 4D Slim PUSH szklane boki

SEVROLL®

UWAGA: * wymiary dla szuflady 96 mm / ** wymiary dla szuflady 134 mm / *** wymiary dla szuflady 181 mm

Elementy zestawu

B

Ścianka tylna

LW - 38 mm

A

Dno szuflady

LW - 35 mm

NL : 250 [mm]

270

300

350

400

450

500

550

600

A - dno szuflady

B - ścianka tylna

LW – szerokość wewnętrzna korpusu

NL – długość nominalna szuflady

Wymiary elementów dla płyty 18 mm

Wymagana przestrzeń

3,5÷5

min 119* / 159** / 209***

min 115* / 153** / 200***

9

23

37

front szuflady

min. 29

min. 41

D - nałożenie frontu na korpus

minimalna głębokość korpusu: (NL + 5 mm)

NL

37

Front szuflady

Uwaga: w szufladach z frontami wpuszczanymi prowadnicę należy dodatkowo cofnąć o grubość frontu!

Montaż prowadnic

krawędź korpusu

NL

250

270

300

350

400

450

500

550

600

6,3

32

9

64

32

23

9

12

64

78

96

128

32

4

37

Wymiary montażowe ścianki tylnej

63

19

32

18

szuflada 96 mm*

101

19

32

32

18

szuflada 134 mm**

148

16

64

32

19

18

szuflada 181 mm***

Wymiary montażowe frontu szuflady

14

min. 57

32

32

Front do szuflady 96 mm*

min. 57

32

32

14

min. 57

32

32

Front do szuflady 134 mm**

min. 57

32

32

32

14

min. 57

32

32

Front do szuflady 181 mm***

min. 57

32

32

32

32

Montaż szuflady

1

2

3

4

5

szuflada 96 mm*

szuflada 134 mm**

Góra

Dół

szuflada 181 mm**

Regulacja frontu szuflady

Regulacja w pionie w zakresie ±2 mm

Regulacja boczna w zakresie ±1,2 mm

Tylna regulacja w pionie w zakresie ±2 mm

Regulacja szczeliny frontu szuflady

max. 5,5 mm

3,5 mm (optimum)

min. 2,5 mm

Zakładanie / zdejmowanie zaśleпки

Demontaż frontu szuflady

Montaż drążka synchronizującego Platinum 4D

1

2

drążek synchronizujący (sprzedawany oddzielnie)

LS

LS = LW - 157 (±1 mm)

dla szuflad o szerokości 800÷1200 mm

Demontaż szyby

Wysunięcie szuflady

Wzmocnienie szuflady

demontaż

1 klik

2 klik

montaż

odblokować prowadnicę

1

2

wyjąć szufladę

>600 mm

Szufladę o szerokości > 600 mm zaleca się dodatkowo wzmocnić przykręcając dno szuflady do frontu kątownikiem mocującym stalowym (40343) i wkrętami 3,5x13