

Wysokość 96* / 134** / 181*** mm

Szuflada PLATINIUM - 18 4D Slim PUSH szklane boki z podświetleniem LED SEVROLL®

UWAGA: * wymiary dla szuflady 96 mm / ** wymiary dla szuflady 134 mm / *** wymiary dla szuflady 181 mm

Elementy zestawu		Wymiary elementów dla płyty 18 mm		Montaż szuflady	
		NL : 250 [mm] 270 300 350 400 450 500 550 600 A - dno szuflady B - ścianka tylna LW – szerokość wewnętrzna korpusu NL – długość nominalna szuflady LW = max 1000 mm		1 2 3 4 5 szuflada 96 mm* szuflada 134 mm** szuflada 181 mm*** Góra Dół	
Wymagana przestrzeń		Montaż przewodnic		Montaż oświetlenia LED	
X = min. 20 mm ÷ max 150 mm (Uwaga! przestrzeń aktywująca wyłącznik LED) głębokość korpusu: (NL + X mm) Uwaga: w szufladach z frontami wpuszczanymi przewodnicę należy dodatkowo cofnąć o grubość frontu!		30 mm ~1/4 LW 30 mm klipsy do przewodu max szerokość szuflady = 1000 mm		max 1000 mm klipsy do przewodu	
Wymiary montażowe ścianki tylnej		Regulacja frontu szuflady		Regulacja frontu szuflady	
D - nalożenie frontu na korpus		Regulacja w pionie w zakresie ±2 mm Regulacja boczna w zakresie ±1,2 mm Tylna regulacja w pionie w zakresie ±2 mm Regulacja szczeliny frontu szuflady max. 5,5 mm 3,5 mm (optimum) min. 2,5 mm		Regulacja w pionie w zakresie ±2 mm Regulacja boczna w zakresie ±1,2 mm Tylna regulacja w pionie w zakresie ±2 mm Regulacja szczeliny frontu szuflady max. 5,5 mm 3,5 mm (optimum) min. 2,5 mm	
Wymiary montażowe ścianki tylnej		Zakładanie / zdejmowanie zaślepki		Demontaż frontu szuflady	
D - nalożenie frontu na korpus		1 2		1 2	
Wymiary montażowe ścianki tylnej		Montaż drążka synchronizującego Platinum 4D		Wysunięcie szuflady	
D - nalożenie frontu na korpus		drążek synchronizujący (sprzedawany oddzielnie) LS = LW - 157 (±1 mm) dla szuflad o szerokości 800÷1200 mm		1 2 odblokować przewodnicę wyjąć szufladę	
Wymiary montażowe frontu szuflady		Demontaż szyby		Wzmocnienie szuflady	
Front do szuflady 96 mm* Front do szuflady 134 mm** Front do szuflady 181 mm***		1 2 3 demontaż montaż		>600 mm Szufladę o szerokości > 600 mm zaleca się dodatkowo wzmocnić przykręcając dno szuflady do frontu kątownikiem mocującym stalowym (40343) i wkrętami 3,5x13	