

Wysokość 96* / 134** / 181*** mm

Szuflada PLATINIUM - 18 4D Slim szklane boki

SEVROLL®

UWAGA: * wymiary dla szuflady 96 mm / ** wymiary dla szuflady 134 mm / *** wymiary dla szuflady 181 mm

Elementy zestawu

Wymiary elementów dla płyty 18 mm

B

Ścianka tylna

LW - 38 mm

A

Dno szuflady

LW - 35 mm

63*

101**

148***

NL - 10 mm

LW

NL : 250 [mm]

270

300

350

400

450

500

550

600

A - dno szuflady

B - ścianka tylna

LW – szerokość wewnętrzna korpusu

NL – długość nominalna szuflady

Montaż szuflady

1

2

3

4

5

szuflada 96 mm*

szuflada 134 mm**

Góra

Dół

szuflada 181 mm***

Wymagana przestrzeń

min 115* / 155** / 205***

min 111* / 149** / 196***

9

23

37

Ø6

min. 25,5

min. 37,5

front szuflady

D - nałożenie frontu na korpus

minimalna głębokość korpusu: (NL + 5 mm)

NL

37

Front szuflady

Uwaga: w szufladach z frontami wpuszczanymi prowadnicę należy dodatkowo cofnąć o grubość frontu!

Montaż prowadnic

krawędź korpusu

NL

250

270

300

350

400

450

500

550

600

6,3

9

32

64

9

32

23

12

64

78

96

128

32

4

37

Regulacja frontu szuflady

Regulacja w pionie w zakresie ±2 mm

Regulacja boczna w zakresie ±1,2 mm

Tylna regulacja w pionie w zakresie ±2 mm

Regulacja na głębokości w zakresie 0÷5 mm

Demontaż / montaż szyby

demontaż

1

2

3

klik

montaż

1

2

klik

Wymiary montażowe ścianki tylnej

63

19

32

18

9

szuflada 96 mm*

101

19

32

32

18

9

szuflada 134 mm**

148

16

64

32

19

32

18

9

szuflada 181 mm***

Demontaż frontu szuflady

Zakładanie / zdejmowanie zaślepki

1

2

Wsunięcie szuflady

Wysunięcie szuflady

1

2

Wymiarowanie frontu szuflady

Front do szuflady 96 mm*

min. 53

32

14

Front do szuflady 134 mm**

min. 53

32

14

Front do szuflady 181 mm***

min. 53

32

14

Wzmocnienie szuflady

wyjąć szufladę

2

>600 mm

Szufladę o szerokości > 600 mm zaleca się dodatkowo wzmocnić przykręcając dno szuflady do frontu kątownikiem mocującym stalowym (40343) i wkrętami 3,5x13