


Wysokość 96\* / 134\*\* / 181\*\*\* mm

Szuflada PLATINIUM - 18 4D Slim PUSH

SEVROLL®


UWAGA: \* wymiary dla szuflady 96 mm / \*\* wymiary dla szuflady 134 mm / \*\*\* wymiary dla szuflady 181 mm

Elementy zestawu



UWAGA!  
Zestaw **nie** zawiera wkrętów


Wymiary elementów dla płyty 18 mm




NL : 250 [mm]  
270  
300  
350  
400  
450  
500  
550  
600

A - dno szuflady  
B - ścianka tylna  
LW – szerokość wewnętrzna korpusu  
NL – długość nominalna szuflady

Montaż szuflady




Wymagana przestrzeń




D - nałożenie frontu na korpus

Montaż prowadnic




Uwaga: w szufladach z frontami wpuszczanymi prowadnicę należy dodatkowo cofnąć o grubość frontu!

Regulacja frontu szuflady




Wymiary montażowe ścianki tylnej




szuflada 96 mm\*      szuflada 134 mm\*\*      szuflada 181 mm\*\*\*


Wymiary montażowe frontu szuflady




Zakładanie / zdejmowanie zaślepki




Demontaż frontu szuflady




Montaż drążka synchronizującego Platinum 4D



Wysunięcie szuflady



Wzmocnienie szuflady



Szufladę o szerokości > 600 mm, zaleca się dodatkowo wzmocnić, przykręcając dno szuflady do frontu kątownikiem mocującym stalowym (40343) i wkrętami 3,5x13