




Zawias nakładany 3D PRO

Prowadnik H=0

K	3	4	5	6	7
A	18	19	20	21	22

K - odległość puszki
A - nałożenie






Zawias połówkowy 3D PRO

Prowadnik H=0

K	3	4	5	6	7
A	8	9	10	11	12

K - odległość puszki
A - nałożenie



Zawias wpuszczany 3D PRO

Prowadnik H=0

K	3	4	5	6	7
A	1	0	-1	-2	-3

K - odległość puszki
A - szczelina

