



Montaż drzwi wewnętrznych



Montaż drzwi zewnętrznych



ELEMENTY SKŁADOWE

| Tor IDEA | Zestaw do drzwi przesuwnych IDEA – 2 szt. drzwi | | | | | | | | | |
|----------|---|----|----|----|----|----|----|--------------|------|--|
| | | | | | | | | wkręt 4x16 | x 38 | |
| | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x2 | x4 | wkręt 3,5x30 | x 8 | |
| | | | | | | | | wkręt M4x6 | x 4 | |

Długość
2,00 m, 3,00 m, 6,00 m




SYSTEM

IDEA – dla 2 skrzydeł

SEVROLL


Montaż wózków w drzwiach wewnętrznych



Uwaga
podczas montażu skrzydeł, śruba do regulacji powinna być wykręcona ok. 18 mm

18


Montaż wózków w drzwiach zewnętrznych



UWAGA
W celu wyeliminowania ewentualnego wyginania się drzwi (użycie płyty złej jakości) w systemie Idea zaleca się montaż systemu do prostowania płyt




wylicanie szerokości płyt
na elementy szafy
(wymiary z uwzględnieniem okleiny)




pozycjonowanie drzwi przy użyciu **STOPERÓW**


- użyć zaczepów **ze sworzniem stalowym**



drzwi zewnętrzne




drzwi wewnętrzne




pozycjonowanie drzwi przy użyciu **SAMODOMYKACZY**


- użyć zaczepów **bez sworzniem stalowego**



drzwi zewnętrzne




drzwi wewnętrzne





Montaż stoperów



Montaż samodomykaczy

